

## Разъёмы «BNC»

**05-3001** Штекер BNC RG-58 REXANT



Тип: под обжим  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3002** Штекер BNC RG-59 REXANT



Тип: под обжим  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3003** Штекер BNC RG-6 REXANT



Тип: под обжим  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3036** Штекер BNC RG-6 компрессионный



Тип: под опрессовку  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3071** Штекер BNC с колпачком REXANT



Тип: под винт  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3071-2** Штекер BNC REXANT



Тип: под винт  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3071-4** Штекер BNC с колпачком PROCONNECT



Тип: под винт  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3072** Штекер BNC с колпачком REXANT



Тип: под винт / угловой  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3072-4** Штекер BNC с колпачком PROCONNECT



Тип: под винт / угловой  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3073** Штекер BNC с пружиной REXANT



Тип: под винт  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3073-4** Штекер BNC с пружиной PROCONNECT



Тип: под винт  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3075** Штекер BNC с пружиной REXANT



Тип: под пайку  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

# Разъёмы «BNC»

**05-3075-4** Штекер BNC с пружиной PROCONNECT



Тип: под пайку  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3076** Штекер BNC REXANT



Тип: с клеммной колодкой  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3076-2** Штекер BNC REXANT



Тип: с быстрозажимной колодкой  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3076-4** Штекер BNC PROCONNECT



Тип: с клеммной колодкой  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3081** Гнездо BNC REXANT



Тип: с клеммной колодкой  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3082** Гнездо BNC с колпачком REXANT



Тип: под винт  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3082-4** Гнездо BNC с колпачком PROCONNECT



Тип: под винт  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-3101** Гнездо BNC REXANT



Тип: на корпус  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 2500 шт.

**05-3101-4** Гнездо BNC PROCONNECT



Тип: для монтажа на корпус  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 2500 шт.

**05-3102** Гнездо BNC удлиненный REXANT



Тип: на корпус  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 2500 шт.

**05-3103** Гнездо BNC пластик REXANT



Тип: на корпус  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 2500 шт.

**05-3105** Гнездо BNC PROCONNECT



Тип: на плату  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 2500 шт.

**05-3121** Штекер BNC с проводом



Длина провода: 20 см



## Разъёмы «F»

**05-4001** Разъем F RG-58 REXANT



Тип кабеля: RG-58  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4001-4** Разъем F RG-58 PROCONNECT



Тип кабеля: RG-58  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4002** Разъем F RG-59 REXANT



Тип кабеля: RG-59  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4002-4** Разъем F RG-59 PROCONNECT



Тип кабеля: RG-59  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

# Разъёмы «F»

**05-4003** Разъем F RG-6 REXANT



Тип кабеля: RG-6  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4003-1** Разъем F RG-6 REXANT



Исполнение: «Gold»  
Тип: накрутка  
Тип кабеля: RG-6  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4003-4** Разъем F RG-6 PROCONNECT



Тип кабеля: RG-6  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4003-5** Разъем F RG-6 PROCONNECT



Тип кабеля: RG-6  
Тип: накрутка  
Исполнение: «Gold»  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4003-6** Разъем F RG-6 PROCONNECT



Тип кабеля: RG-6  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4003-8** Разъем F RG-6 REXANT



Тип кабеля: RG-6  
Тип: «быстрый»  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4005** Разъем F SAT REXANT



Тип кабеля: SAT  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4005-4** Разъем F SAT PROCONNECT



Тип кабеля: SAT  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4006** Разъем F RG-11 (без пина) REXANT



Тип кабеля: RG-11  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 2500 шт.

**05-4006-4** Разъем F RG-11 (без пина) PROCONNECT



Тип кабеля: RG-11  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 2500 шт.

**05-4007** Разъем F RG-11 (с пином) REXANT



Тип кабеля: RG-11  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 1000 шт.

**05-4007-4** Разъем F RG-11 (с пином) PROCONNECT



Тип кабеля: RG-11  
Тип: накрутка  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 1000 шт.

# Разъёмы «F»

**05-4008** Разъем F RG-11 (обжим) REXANT



Тип кабеля: RG-11  
Тип: под обжим  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 2000 шт.

**05-4031** Разъем F REXANT



Тип кабеля: RG-6  
Тип: под обжим  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 2000 шт.

**05-4034-1** Разъем F RG-6 REXANT



Тип кабеля: RG-6  
Тип: под обжим  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 2000 шт.

**05-4034-4** Разъем F PROCONNECT



Тип кабеля: RG-6  
Тип: под обжим  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4036** Разъем F RG-6 REXANT



Тип: компрессионный  
Тип кабеля: RG-6  
В упаковке: 50 шт.  
В коробке: 2500 шт.

**05-4041** Разъем F RG-6 обжим REXANT



Тип кабеля: RG-6  
Тип: под обжим  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 2000 шт.

**05-4081** Заглушка F REXANT



Волновое сопротивление: 75 Ом  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4102-4** Гнездо F PROCONNECT



Тип: на корпус  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4103** Гнездо F REXANT



Тип: на корпус  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4103-4** Гнездо F PROCONNECT



Тип: на корпус  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.

**05-4106** Гнездо F REXANT



Тип: на корпус  
В упаковке: 100 шт.  
В коробке: 5000 шт.