


Benutzeranleitung
Interscale M
Grundgehäuse

User Manual
Interscale M
Primary enclosure





Instructions utilisateur
Interscale M
Coffret de base



Einzelteile

Component parts

Pièces détachées




* Im Lieferumfang nicht enthalten
* Is not supplied
* Non compris dans la livraison

Demontage

Disassembly

Démontage



**Zubehör
Gehäusefuß**

**Accessory
Case foot**



**Accessoires
Pied**



1* (4x)

- * Im Lieferumfang nicht enthalten
- * Is not supplied
- * Non compris dans la livraison

- * Im Lieferumfang nicht enthalten
- * Is not supplied
- * Non compris dans la livraison



**Zubehör
Aufstellfuß
Stapelhilfe**

**Accessory
Tip-up feet
Stacking aid**


**Accessoires
Pieds-béquilles ou
patins d'empilage**

Lieferumfang Aufstellfuß

Delivery Tip-up feet

Livraison Pieds-béquilles


Lieferumfang Stapelhilfe
Delivery Stacking aid
Livraison Patins d'empilage



1* (4x)




2* (4x)



3* (2x)



4* (4x)
Torx T20
4 x 12






5* (4x)

* Im Lieferumfang nicht enthalten



* Is not supplied

* Non compris dans la livraison

**Montage Aufstellfuß
Assembly Tip-up feet
Montage Pieds-béquilles**




**Montage Stapelhilfe
Assembly Stacking aid
Montage Patins d'empilage**



Montage

Assembly

Montage



* Im Lieferumfang nicht enthalten
 * Is not supplied
 * Non compris dans la livraison